Demande d'Assistance (à renvoyer)

Remplissez cette partie en lettre capitale lisible pour faciliter le traitement par nos services.

Références du client
NUMERO DE COMMANDE :
Répondre ici
NOM DE L'AFFAIRE OU SITE CLIENT :
Répondre ici
DATE DE MISE EN SERVICE SOUHAITEE (PREVOIR AU MINIMUM 2-3 SEMAINES D'ATTENTES) :
ADRESSE D'INSTALLATION :
Répondre ici
CONTACT SUR SITE :
- Nom:
- Prénom :
- Qualification :
- Téléphone :
Référence du Projet
MODELE DU GROUPE Répondre ici
LIEU D'APPLICATION
☐ Tertiaire Bureaux
Tertiaire Commerce
Usine
Entrepôt
Hôpital
Hôtel
☐ Autre (précisez syp)

FRANCE CLIM

DOMAINE D'APPLICATION
Confort Process Data-Center Autre (précisez svp)
IMPLANTATION DES GROUPES
Extérieur au sol Extérieur en toiture Intérieur - local technique Intérieur - sous toiture Autre (Précisez svp)
MODE(S) DE FONCTIONNEMENT
Froid Prioritaire Chaud Prioritaire Réversible
REGULATION
 ☐ Commande centralisée ☐ Passerelle de communication ☐ Commande à Fil sur les UI (obligatoire pour les zones) ☐ Commande IR sur les UI
Nombre total d'Unité Interne :
ACCESSIBILITE
Groupe et espace technique accessible (obligatoire) Mise en place par le client de tous les moyens d'accessibilité (obligatoire)
Contrôles
DOCUMENTATION Réception de la documentation technique Réception de la documentation d'installation Réception du schéma de principe frigorifique Réception du schéma de principe électrique

FRANCE CLIM PARTIE FRIGORIFIQUE ☐ Conforme au manuel d'installation Conforme au plan de commande **Groupe Standard (MVAS) Groupe Modulaire (MVAM)** Longueur totales des L.F.¹ < 300m Longueur totales des L.F.1 < 1000m Longueur max $UE^2 \rightarrow UI^3 < 120m$ Longueur max $UE^2 \rightarrow UI^3 < 165m$ Longueur max 1er Y⁴ → UI < 40m Longueur max 1er Y⁴ → UI < 40m Conforme au plan de commande Conforme au plan de commande ¹Liaisons Frigorifiques ² Unité Externe ³ Unités Interne ⁴ Dérivateur Y Longueur totale ligne liquide :m Longueur totale ligne gaz :m Nombre de Y:.... **PARTIE ELECTRIQUE** Conforme au manuel d'installation Protection d'entête - OK Section de câble - OK Tension Mono Tension TRI Protection entête: A Courbe...... Section conducteurs phases:mm2 Section conducteurs neutre :mm2 Section terre:mm2 CONTROLES REALISES PAR LE CLIENT AVANT LA MISE EN SERVICE Réalisation frigorifique et électrique suivant notice d'installation Brasure sous balayage d'azote Contrôle et relevé des diamètres et longueurs de liaisons frigorifiques mise en oeuvre pour le calcul d'appoint de charge en fluide frigorigène Conformité de l'installation selon les normes et réglementations locales et des règles de l'art Test d'étanchéité du réseau client

Présence d'un metteur au point

Présence d'un vacuomètre pour contrôler la qualité du vide

FRANCE CLIM

COMPLEMENT

Répondre ici

RAPPEL

Si lors de la mise en service, pour quelque raison que ce soit (externe au groupe) il est impossible à la station technique de finaliser le démarrage du groupe dans de bonnes conditions et de clôturer son intervention. Il sera proposer une nouvelle intervention de clôture payable en sus.

Si une annulation de l'intervention par le client intervient moins de 48h avant, nous serons en droit d'en demander le paiement partiel/integral fonction de la situation.

Je comprends et je valide



Attestation d'installation (partie à renvoyer)

Je soussigné le client, Monsieur/Madame Nom......, Prénom......certifie l'exactitude des informations précitées et atteste avoir communiqué ou instruit les entreprises sous-traitantes et dûment habilitées des recommandations du constructeur, des règles de l'art, réglementations locales et atteste que :

- La machine doit être dans sa position définitive et fixée, dans le respect des zones de dégagement préconisées, sur plots anti vibratiles conformes à nos préconisations .
- Tous les moyens nécessaires à l'accès en toute sécurité à la machine seront mis à la disposition de nos techniciens, le jour de la mise en service ainsi que pour toute autre demande d'intervention,
- La mise sous tension des unités, 24 heures minimum avant la date de mise en service sur une alimentation électrique dûment dimensionnée, respectant les caractéristiques nécessaires au bon fonctionnement du matériel et définitive. Il est rappelé que la mise en service sur alimentation de chantier ou provisoire n'est pas acceptée.
- Le respect des recommandations du fabricant concernant la conception du câblage électrique et en particulier la section des câbles, protections électriques, spécification des bus de communication.
- Le respect des recommandations du fabricant concernant la conception du réseau frigorifique et en particulier des diamètres des tubes et longueurs maximales du réseau frigorifique mis en œuvre, la distance entre raccords, la position et inclinaison des raccords.
- La non-utilisation d'ancien réseau frigorifique ayant utilisé les fluides R22 R407C (risques attrayants à la pollution et le bouchage des organes frigorifiques).
- La réalisation des brasures sous balayage d'azote pour éviter la pollution du circuit frigorifique avec dégradation de l'huile des compresseurs, obstruction des organes frigorifiques tels les filtres, clapets, capillaires et vanne PMV par la calamine et autres résidus de combustion.
- Les raccordements frigorifiques réalisés, testés sous azote avec certificat d'étanchéité, tirés au vide et chargés selon nos préconisations, avec présentation du bon d'intervention sur circuit frigorifique par un technicien habilité,
- La réalisation du test d'étanchéité selon les critères du fabricant.
- La mise au vide du réseau frigorifique selon les recommandations et règle de l'art avec utilisation d'outils approprié pour mesurer le niveau de vide recommandé.
- Le respect de la norme EN378 sur la concentration des fluides des locaux soumis à ladite réglementation.
- La présence de trappes de visite pour le contrôle et les opérations de maintenance.
- L'installation définitive des matériels et accessoires nécessaires à la bonne réalisation de la mise en service et des essais de fonctionnement des matériels tels que, les gaines, grilles et diffuseurs, télécommandes, fenêtres et portes sur les bâtiments. Les accessoires pour la régulation (commande centralisée et passerelles) devront être installés (sortie des cartons) et raccordés électriquement (hors tension).
- La vérification et validation par le client, de l'adéquation des matériels et produits sélectionnés à l'utilisation et ou destination prévue.

FRANCE CLIM

En cas de manquement à l'un ou plusieurs de cette liste non exhaustive de points, nos techniciens ont toute autorité pour décider localement de l'impossibilité de Mise en Service.

Cette intervention fait alors l'objet d'une facturation complémentaire pour Mise en Service Impossible, suspend toute garantie, interdit le fonctionnement de la machine jusqu'à la clôture de la mise en service.

Une commande de régularisation doit impérativement être passée à nos services afin de débloquer la clôture de Mise en Service et donc l'ouverture de la période de garantie.

Tout fonctionnement avant la mise en service ou dans des conditions jugées non sécuritaire par nos techniciens, se fait aux risques et périls de l'installateur qui reste le seul responsable des dégâts occasionnés par le non-respect des règles de l'art, des préconisations constructeur, des normes et réglementations en vigueur.

Fait à (lieu), le (date)

Signature et qualité / Cachet société

Apposer les initiales sur chaque page et renvoyer le dossier complété par email à **planning@franceclim.net**